



PFLEGEHINWEISE

SOFA MIT TEXTIL

Montage

Seien Sie vorsichtig bei der Montage und montieren Sie das Möbelstück auf einer sauberen und weichen Unterlage, zum Beispiel einem weichen Teppich. Heben Sie das Möbelstück an den tragenden Teilen an, damit es nicht beschädigt wird. Filzgleiter helfen dabei, den Boden vor Kratzern und Schäden zu schützen.

Pflegeanleitung

- Reinigen Sie Polstermöbel regelmäßig mit der Textildüse eines gewöhnlichen Staubsaugers. Verwenden Sie dafür eine niedrige Saugleistung.
- Verwenden Sie keinen Staubsauger mit rotierender Bürste, da diese den Verschleiß des Gewebes und Knötchenbildung verstärken kann.
- Bei einigen Stoffen kann es zu Knötchenbildung kommen, die in der Regel aufhört, nachdem sie die Knötchen mehrmals entfernt haben.
- Schrauben und Beschläge sollten in regelmäßigen Abständen justiert und nachgezogen werden.

Wichtig

- Unsere Möbel sind nur für den Innenbereich bestimmt.
- Nasse Flecken sollten immer so schnell wie möglich abgewischt werden, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.
- Schützen Sie Ihr Möbelstück vor spitzen oder heißen Gegenständen, starken Lösungsmitteln und Feuchtigkeit. Alle Arten von Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee und Wein sollten sofort abgewischt werden.
- Verwenden Sie keine starken Chemikalien, Alkohol oder Scheuermittel zur Oberflächenreinigung.
- Bei Polsterartikeln können beim Auspacken Druckspuren vorhanden sein, die normalerweise nach einigen Tagen verschwinden.
- Kissen und Polster können durch Benutzung der Möbel zusammengedrückt werden und sollten gelegentlich "aufgeplustert" werden.
- Beachten Sie, dass manche Kleidungsstücke Farbe abgeben und dadurch Ihre Polstermöbel verfärben können.

Gemeinsam treffen wir nachhaltige Entscheidungen!

Bitte spenden, weiterverkaufen oder recyceln Sie das Produkt gemäß den örtlichen Richtlinien, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Auf diese Weise helfen Sie, Abfall zu reduzieren und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

Das Verpackungsmaterial wird nach Kunststoff, Karton, Holz oder Papier getrennt entsorgt.



ROWICO

HOME



SKÖTSELGUIDE

SOFFA MED TEXTIL

Montering

Vid montering är det mycket viktigt att möbelen hanteras varsamt och monteras på en ren och mjuk yta tex en mjuk matta. Lyft möbelen i de bärande delarna så att den inte skadas. Montera alltid på möbeltassar/golvskydd för att skydda golv mot repor och skador.

Skötselråd

- Rengör soffan regelbundet genom att dammsuga soffan med traditionall dammsugare på låg effekt med ett textilmunstycke.
- Använd ej dammsugare med roterande munstycke, då de kan bidra till ökat slitage av tyget, samt att noppor uppstår.
- Noppning förekommer naturligt på vissa tyger och kan kräva att man avlägsnar dessa ett antal gånger innan det upphör.
- Skruvar och beslag bör med jämna mellanrum kontrolleras så att dessa är ordentligt åtdragna.

Viktigt

- Våra möbler är endast avsedda för inomhusbruk.
- Våta fläckar ska alltid torkas av så snabbt som möjligt för att undvika att fukt tränger igenom.
- Skydda alltid möbelen mot vassa, varma föremål, starka lösningsmedel och fukt. Alla typer av vätskor såsom vatten, kaffe och vin skall omedelbart torkas bort.
- Använd inte starka kemikalier, alkohol eller slipande rengöringsmedel för att rengöra ytan.
- På stoppade produkter kan tryckmärken förekomma när produkten packas upp, dessa försvinner normalt efter ett par dagar.
- Dynor och kuddar kan tryckas ihop vid användning av möbelen och bör "puffas till" någon gång i veckan.
- Var uppmärksam på att vissa kläder torrfaller och kan skapa missfärgning.

Tillsammans gör vi hållbara val!

Skänk, sälj vidare eller återvinn gärna produkten enligt lokala riktlinjer när du inte längre behöver den. På så sätt hjälper du till att minska avfall och förlänga produktens livslängd.

Förpackningsmaterialet sorteras som plast, kartong, trä eller papper.



ROWICO

HOME



HOITO-OHJE

KANGASSOHVA

Kokoaminen

Kokoamisessa on erittäin tärkeää, että huonekalua käsitellään varovasti, ja että se kootaan puhtaalla ja pehmeällä pinnalla esim. pehmeän maton päällä. Nosta huonekalua kantavista osista, jotta se ei vaurioidu. Asenna aina huonekalutassut/lattiasuojat lattian suojaamiseksi naarmuilta ja vaurioilta.

Hoito-ohjeet

- Puhdista sohva säännöllisesti imuroimalla perinteisellä imurilla alhaisella imuteholla ja huonekalusuuttimella.
- Älä käytä suutinta, jossa on pyörivä harjas, koska se voi kuluttaa kangasta ja edistää nyppyntymistä.
- Joissakin kankaissa esiintyy luonnollista nyppyntymistä, ja nyppyjä voi joutua poistamaan useamman kerran ennen kuin se vähenee ja loppuu kokonaan.
- Ruuvien ja kiinnikkeiden kiristys pitää tarkistaa säännöllisesti.

Tärkeää

- Huonekalumme ovat tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Märät tahrat tulee aina pyyhkiä pois mahdollisimman pian, jotta kosteus ei mene kankaan tai puun läpi.
- Suojaa huonekalut aina teräviltiltä ja kuumilta esineiltä, voimakkailla kemikaaleilla ja kosteudelta. Kaikentyyppiset nesteet, kuten vesi, kahvi ja viini on pyyhittävä heti pois. Vältä kankaiden hankaamista.
- Älä käytä voimakkaita kemikaaleja, alkoholia tai hankaavia puhdistusaineita pinnan puhdistamiseen.
- Verhoiluissa tuotteissa saattaa esiintyä painaumia, kun tuote puretaan pakkauksesta. Ne häviävät yleensä parin päivän kuluessa.
- Istuin- ja selkätyyny voi käytössä painua ja niitä täytyy säännöllisesti pöyhä, jotta ne säilyttävät muotonsa. Jos mahdollista, tyynyjä on myös hyvä käänellä.
- Huomioithan, että jotkut vaatteet, esimerkiksi farkut, saattavat päästää väriä.

Yhdessä teemme kestäviä valintoja

Lahjoita, myy eteenpäin tai kierrätä tuote, kun et enää tarvitse sitä. Näin autat vähentämään jätettä ja pidentämään tuotteen käyttöikää.

Pakkausmateriaali lajitellaan muovina, pahvina, puuna tai paperina.



ROWICO

HOME

CARE GUIDE



SOFA WITH TEXTILES

Installation

During installation it is very important that the furniture is handled with care and installed on a clean and soft surface such as soft carpet. Lift the piece of furniture by its structural parts in order to prevent damage. Always use furniture pads/floor protectors in order to protect your floor from scratches and damage.

Care instructions

- Clean the sofa regularly by vacuuming the sofa with a traditional vacuum cleaner on low power with a textile nozzle.
- Do not use vacuum cleaners with rotating nozzles, as they can contribute to increased wear of the fabric, as well as the appearance of fluff.
- Fluff may naturally appear in certain fabrics and you may need to remove these a number of times before they stop occurring.
- Screws and fittings should be inspected regularly to ensure that they are tightened correctly.

Important!

- Our furniture is intended for indoor use only.
- Wet patches should always be wiped dry as quickly as possible to prevent moisture from penetrating.
- Always protect the furniture against sharp/warm objects, strong solvents and moisture. Water, coffee, wine or any other kinds of liquid spillages must be wiped away immediately.
- Do not use strong chemicals, alcohol or abrasive cleaning detergents to clean the surface.
- Pressure marks may appear on upholstered products when they are first unpacked; these will normally disappear after a couple of days.
- The cushions can be compressed when the furniture is used, and therefore it is important to "nudge" them a couple of times a week.
- Be aware that some clothes may bleed and can cause discoloration.

Together we make sustainable choices

Please donate, resell or recycle the product according to local guidelines when you no longer need it. This way you help reduce waste and extend the life of the product.

The packaging material is sorted as plastic, cardboard, wood or paper.



ROWICO

HOME

CI-20 20250916